Modbus(RS485)/PROFIBUS-DP 适配器

PM-125

产品手册

REV 1.1

2010 年 4 月

上海泗博自动化技术有限公司

Sibotech Automation Co., Ltd

技术支持热线:021-5102 8348

E-mail: support@sibotech.net

目 录

一、引言 3
1.1 关于说明书 3
1.2 版权信息 3
1.3 相关产品 3
1.4 术语 3
二、产品概述 4
2.1 产品功能 4
2.2 产品特点 4
2.3 技术指标 4
2.4 电磁兼容性能 6
2.4.1 高频干扰试验(GB/T15153.1 classIII) 6
2.4.2 快速瞬变脉冲群试验(GB/T17626.4 classIII) 6
2.4.3 静电放电干扰(GB/T 17626.2 classIII) 6
2.4.4 辐射电磁场(GB/T 17626.3 classIII) 6
三、产品外观 7
3.1 产品外观 7
3.2 指示灯 7
3.3 配置按钮和数码管 8
3.4 通信端口 10
3.4.1 RS-485 端口 10
3.4.2 PROFIBUS-DP端口 11
四、快速应用指南 12
五、配置软件使用说明 13
5.1 配置前注意事项 13
5.2 用户界面 14
5.3 设备视图操作 15
5.3.1 设备视图界面 15
5.3.2 设备视图操作方式 15
5.3.3 设备视图操作种类 16
5.4 配置视图操作 16
5.4.1 现场总线配置视图界面 16
5.4.2 子网配置视图界面 17
5.4.3 节点配置视图界面 19
5.4.4 命令配置视图界面 19
5.4.5 注释视图 21
5.5 冲突检测 21
5.5.1 命令列表操作 21

5.5.2 内存映射区操作 22
5.6 硬件通讯 23
5.6.1 串口配置 23
5.6.2 上载配置 24
5.6.3 下载配置 24
5.7 加载和保存配置 25
5.7.1 保存配置工程 25
5.7.2 加载配置工程 25
5.8 EXCEL文档输出 26
六、Modbus主站工作原理 28
七、Step7 如何读写网关数据 29
八、安装 31
8.1 机械尺寸 31
8.2 安装方法 31
九、运行维护及注意事项 33
十、可选附件介绍 34
附录A：用STEP 7 设置PROFIBUS-DP 35
附录B：Modbus协议 43

一、引言

1.1 关于说明书

本说明书描述了网关 PM-125 的各项参数，具体使用方法和注意事项，方便工程人员的操作运用。在使用网关之前，请仔细阅读本说明书。

1.2 版权信息

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。泗博公司在产品的发展过程中，有可能在不通知用户的情况下对产品进行改版。

SiboTech是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。

该产品有许多应用，使用者必须确认所有的操作步骤和结果符合相应场合的安全性，包括法律方面，规章，编码和标准。

1.3 相关产品

本公司其它相关产品包括：

PM-160，PM-120，PM-120S，PM-120T 等

获得以上几款产品的说明，请访问公司网站www.sibotech.net，或者拨打技术支持热线：021-5102 8348

1.4 术语

PROFIBUS-DP：PROFIBUS-DP 协议

RS485：一种串口的硬件规范

PM-125：Modbus(RS485)/PROFIBUS-DP 适配器

RS-25：RS232/RS485 转换器

二、产品概述

2.1 产品功能

适配器PM-125 实现了串口和PROFIBUS-DP的数据通信。可连接一个具有Modbus/RS485 接口的设备到PROFIBUS-DP，即将Modbus/RS485 网络设备转换为PROFIBUS-DP网络设备。

2.2 产品特点

▼**应用广泛：**凡具有 RS485 接口的 Modbus 协议设备都可以使用本产品实现与现场总线 PROFIBUS 的互连。如：具有 Modbus 协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。

▼**应用简单：**用户不必了解 PROFIBUS 和 Modbus 技术细节，用户只需参考本手册及提供的应用实例，根据要求完成配置，不需要复杂编程，即可在短时间内实现连接通信。

▼**透明通信：**用户可以依照 PROFIBUS 通信数据区和 Modbus 通信数据区的映射关系，实现 PROFIBUS 到 Modbus 之间的数据透明通信。

2.3 技术指标

[1] PM-125 网关在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站，在Modbus一侧是MODBUS主站；接口通过PROFIBUS通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。

[2] PM-125 网关作为 Modbus 主站；支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能；**最多可配置 48 条 Modbus 命令**；Modbus 功能码 03H、04H 支持"**字/字节映射**"功能，通过对寄存器高字节或低字节的映射可以有效利用 PROFIBUS 输入字节数；

[3] PROFIBUS-DP/V0 协议，符合；JB/T 10308.3-2001：测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第 3 部分：PROFIBUS 规范；

[4] PROFIBUS-DP 从站，波特率自适应，最大波特率 12M；

[5] PROFIBUS 输入/输出字节数可通过 Step7 自由设定，最大 PROFIBUS 输入/输出：

①Max Input Bytes ≤168 Bytes

②Max Output Bytes ≤168 Bytes

③Max Data Bytes ≤336 Bytes

[6]Max Module：50

Modules：

Status/Control(Optional)——占用一个输入字节和一个输出字节。

输入字节位 0：串口设备故障指示，0 表示 Modbus 从站无故障，1 表示 Modbus 从站有故障；其他 7 个位保留。

输出字节位 0：置 1 锁定设备故障指示位的故障状态，清 0 设备故障指示位实时刷新从站状态；其他 7 个位保留。

4 Words Input，4 Words Output

8 Words Input，8 Words Output

16 Words Input，16 Words Output

32 Words Input，32 Words Output

64 Words Input，64 Words Output

1 Byte Input

1 Word Input

8 Words Input

1 Byte Output

1 Word Output

8 Words Output

2 Words Input Consistent

4 Words Input Consistent

2 Words Output Consistent

4 Words Output Consistent

在 STEP7 组态时若使用 Status/Control(Optional) Module，建议放在最下面。

这个 Module 需占用 PM-125 内存映射的一个输入字节和一个输出字节，若放在最上面或中间，在 GT-123 中组态 Modbus 时需要把这个输入输出字节空出来！

[6] MODBUS 协议接口是 RS-485 接口，半双工；波特率：300，600，1200，2400，9600，19200，38400，57600，115200bps 可选；校验位(偶、奇、无、标记、空格)可选。

[7] 供电：24VDC（11V-30V），80mA（24V DC）

[8] 工作环境温度：-20℃～60℃，相对湿度 5%～95%（无凝露）

[9] 外形尺寸：100mm（长）×70mm（宽）×25mm（深）

[10] 安装：35mm 导轨

[11] 防护等级：IP20

2.4 电磁兼容性能

2.4.1 高频干扰试验(GB/T15153.1 classⅢ)

施加场所	电源输入回路–对地 电源输入回路之间 交流输入回路–对地	
施加波形	第 1 波波高值 振荡频率 1/2 衰减时间 重复频度 试验设备输出阻抗	2.5～3kV 1.0～1.5MHz ≥6μs 50 回以上/s 150～200Ω

2.4.2 快速瞬变脉冲群试验(GB/T17626.4 classⅢ)

电压峰值	电源输入和交流加入回路：2kV 弱电回路：1kV
重复频率	5 kHz

2.4.3 静电放电干扰(GB/T 17626.2 classⅢ)

施加场所	通常运用时,操作者触及部分
电压、电流	6kV 接触放电，放电的第一个峰值电流 22.5A
次数	每处 1 秒以上的间隔 10 回以上
极性	正极性

2.4.4 辐射电磁场(GB/T 17626.3 classⅢ)

电波频率	150MHz, 400MHz, 900MHz
试验场强	10 V/m
辐射方法	使得天线前端触碰装置,或接近端子,断续辐射电波

三、产品外观

3.1 产品外观



3.2 指示灯

指示灯	状态	含义
STA	绿灯闪烁	PROFIBUS-DP 总线上有数据通信
	绿灯灭	无数据通信
PBF	红灯常亮	PROFIBUS-DP 总线数据通信失败
	红灯灭	数据通信正常
RX	绿灯闪烁	串口接收有数据
	绿灯灭	串口无接收数据
TX	绿灯闪烁	串口发送有数据
	绿灯灭	串口无发送数据

3.3 配置按钮和数码管

- 配置按钮有两个功能：使模块进入配置状态；修改模块的 Profibus-DP 地址。
- 数码管的功能：显示当前 Profibus-DP 地址及运行或者配置状态。

PM-125 上电后默认是正常通信模式，数码管显示 Profibus 地址，常亮。

双击按钮进入菜单模式：（双击按钮后首先进入的是配置菜单）

菜单：配置菜单、设置 Profibus 地址菜单。

配置菜单：CF，闪烁显示；

设置 Profibus 地址菜单：Ad，闪烁显示。

在显示菜单状态下，单击按钮切换到另一菜单；长按按钮超过 2.5 秒进入菜单所指示的状态。

配置状态：CF 常亮；

设置 Profibus 地址状态：当前 Profibus 地址高位或者低位闪烁。

配置 Modbus 参数：进入配置状态后，通过配置软件设置相关参数，并下载到 PM-125,长按按钮超过 2.5 秒钟或给 PM-125 重新上电，即可使配置生效并恢复正常通信状态。

设置 Profibus 地址：进入设置 Profibus 地址状态后（当前 Profibus 地址高位闪烁，低位常亮），单击按钮数字加一，长按按钮超过 2.5 秒切换到设置低位地址（数码管高位常亮、低位闪烁），单击按钮数字加一，长按按钮超过 2.5 秒保存新设置的地址使其生效，并进入正常通信状态显示。超过 10 秒钟无按钮动作则数码管自动恢复到显示 Profibus 地址状态（正常通信状态），且之前的地址修改操作无效。在配置状态下无超时退出功能。

配置按钮功能图如下所示：



注意：除正常状态以及配置状态（数码管常亮显示“CF”）外的其他状态，超过 10 秒钟无按钮动作则数码管自动恢复到显示 Profibus 地址状态（正常通信状态），且之前的修改操作无效。

3.4 通信端口

3.4.1 RS-485 端口

PM-125 产品的485 接口是标准的RS-485 接口，以下简述本产品RS-485 特性：

◆ RS-485 传输技术基本特征

① 网络拓扑：线性总线，两端有有源的总线终端电阻；

② 传输速率：1200 bit/s~115.2Kbit/s；

③ 介质：屏蔽双绞电缆，也可取消屏蔽，取决于环境条件（EMC）；

④ 站点数：每分段 32 个站（不带中继），可多到 127 个站（带中继）；

⑤ 插头连接：5 针可插拔端子

◆ RS-485 传输设备安装要点

① 全部设备均与 RS-485 总线连接；

② 总线的最远两端各有一个总线终端电阻，120Ω 1/2W 确保网络可靠运行。

串行接口采用开放式 5 针可插拔端子，用户可以根据面板上的指示进行接线。



引脚	功能
1	A+，RS485数据正
2	B-，RS485数据负
3	GND，RS485地
4	24V_GND，电源地
5	24V+，电源正

3.4.2 PROFIBUS-DP 端口



DB9 引脚	功能
3	PROFI_B，数据正
5	GND （可选连接）
8	PROFI_A，数据负

四、快速应用指南

以下几个步骤可以快速应用您的 PM-125：

1. 将 PM-125 的 MODBUS（RS485）端口连接 PC 机的 COM 口，因为 PC 机的 COM 口是 RS232 口，所以在这里需要使用 RS232/485 转换器（如 RS-25）。
2. 给 PM-125 上电，双击配置按钮，进入菜单模式（CF 闪烁），长按按钮超过 2.5s，进入配置模式（CF 常亮），用户可以使用网关配置软件 GT-123 配置 Modbus 扫描命令，具体见“五、配置软件使用说明”。配置好后长按按钮超过 2.5s 或者重新给 PM-125 上电使配置生效并进入正常通信模式。
3. 双击按钮进入菜单模式，再单击按钮显示 Ad 闪烁，长按按钮超过 2.5s 进入设置 Profibus-DP 地址状态（数码管高位闪烁，低位常亮），单击按钮数字加一，长按按钮超过 2.5s 切换到设置低位地址状态，单击按钮数字加一，长按按钮超过 2.5s 保存新地址并使新地址生效。
4. 把 GSD 文件导入到您的 PROFIBUS 组态软件。
5. 在 PROFIBUS 组态软件中，根据你的需要将 PM-125 相应的输入输出映射到 PLC 或其它设备的内存中。
6. 按照第三章 RS-485 端口的说明，关闭电源，正确连接 5 针端子的每个引脚的相应接线。
7. 按照第三章 PROFIBUS-DP 端口的说明，正确连接至少 3 和 8 两个引脚。
8. 连接好 Modbus 设备和 Profibus 通信线，给 PM-125 上电，进入正常通信状态。

五、配置软件使用说明

5.1 配置前注意事项

GT-123 是一款基于 Windows 平台，用来配置多种现场总线网关设备，包括 PM-125，PM-120，MD-21，SS-430，PM-160 等系列产品，能设置 Modbus 和其它总线的相关参数及命令。

本说明书主要是介绍 PM-125 的使用方法。

双击图标即可进入软件主界面：



选择“PM-125”即可进入配置界面：



5.2 用户界面

GT-123 的界面包括：标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、设备版块、配置版块和注释版块。

备注：在该软件中，所有的灰色部分为不可更改项。



工具栏：

工具栏如下图所示：

从左至右的功能分别是：新建、打开、保存、增加节点、删除节点、增加命令、删除命令、上载配置信息、下载配置信息、冲突检测、Excel 配置文档输出和调试。

新建：新建一个配置工程

打开：打开一个配置工程

保存：保存当前配置

增加节点：增加一个 Modbus 从站节点

删除节点：删除一个 Modbus 从站节点

增加命令：增加一条 Modbus 命令

删除命令：删除一条 Modbus 命令

上载配置信息：将配置信息从模块中读取上来，并且显示在软件中

下载配置信息：将配置信息从软件中下载到模块

冲突检测：检测配置好的命令在网关内存数据缓冲区中是否有冲突

Excel 配置文档输出：将当前配置输出到本地硬盘，以.xls 文件格式保存

调试功能：目前版本的 PM-125 不支持该功能。

5.3 设备视图操作

5.3.1 设备视图界面



5.3.2 设备视图操作方式

对于设备视图，支持如下三种操作方式：编辑菜单、编辑工具栏和右键编辑菜单。





5.3.3 设备视图操作种类

1）增加节点操作：在子网或已有节点上单击鼠标左键，选中该节点，然后执行增加节点操作。在子网下增加一个名字为“新节点”的节点。**注意 PM-125 只支持配置一个 Modbus 节点。**

2）删除节点操作：单击鼠标左键，选中待删除节点，然后执行删除节点操作。该节点及其下所有命令全部删除。

3）增加命令操作：在节点上单击鼠标左键，然后执行增加命令操作，为该节点添加命令。弹出如下选择命令对话框，供用户选择，如下图所示：

目前支持命令号：01，02，03，04，05，06，15，16 号命令

选择命令：双击命令条目



4）删除命令操作：单击鼠标左键，选中待删除命令，然后执行删除命令操作。该命令即被删除。

5）节点重命名操作：在需要重命名的节点上单击鼠标左键，显示编辑状态，可对节点重命名。

5.4 配置视图操作

5.4.1 现场总线配置视图界面

在设备视图界面，单击现场总线，配置视图界面显示如下：

可配置的项目包括：输入数据双误清零是否开启

双误清零：只对 Modbus 读命令有效，任何一条 Modbus 读命令未收到正确响应，并在接下来一个扫期周期内再次发送此条命令，仍然未收到正确响应，即将此条命令对应的 Profibus 输入数据清零。



5.4.2 子网配置视图界面

协议类型为 Modbus 主站，可配置参数为：

Modbus 通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、通讯传输模式、响应等待时间、轮询延时时间、输出命令轮询模式、扫描比率。

配置视图界面显示如下：



Modbus 通讯波特率：300，600，1200，2400，9600，19200，38400，57600，115200bps 可选

数据位：8 位

奇偶校验方式：无、奇、偶、标记、空格可选

停止位：1、2 可选

通讯传输模式：RTU、ASCII 可选

响应等待时间：当 Modbus 主站发送命令后，等待从站响应的时间，范围：300～60000ms

轮询延时时间：一条 Modbus 命令发完并收到正确响应或响应超时之后，发送下一条 Modbus 命令之前，延迟的时间，范围：0～2500ms

输出命令轮询模式：

Modbus 写命令（输出命令），有四种输出模式：连续输出，禁止输出，逢变输出

连续输出：与 Modbus 读命令输出方式相同，根据扫描比率进行扫描输出

禁止输出：禁止输出 Modbus 写命令

逢变输出：输出数据有变化时，输出写命令，并在接收到正确响应后停止输出

扫描比率：慢速扫描周期与快速扫描周期的比值，如果该值设为 10，那么快速扫描命令发出 10 次，慢速扫描命令发出 1 次

5.4.3 节点配置视图界面

在“Modbus 主站”模式下，在设备视图界面，单击新节点，配置视图界面显示如下：



5.4.4 命令配置视图界面

在设备视图界面，单击子网，配置视图界面显示如下：



Modbus 寄存器起始地址：Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈等起始地址，范围是 0～65535

数据个数：Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈的个数。**注意：在 ASCII 模式下一条 Modbus 命令读写寄存器个数最大为 45 个。**

内存映射起始地址（十六进制）：在模块内存缓冲区中数据的起始地址

数据在模块内存中映射的地址范围

读命令：0x0000~0x00A7

写命令：0x4000~0x40A7

可通过“自动计算映射地址”来让软件运算。

内存映射位偏移量（0～7）：对于位操作指令，起始位在字节中的位置，范围是 0～7。

字/字节映射：有三种类型：全字，高字节，低字节。每个寄存器有 2 个字节。全字映射是将寄存器的 2 个字节全部放入网关内存缓冲区中；高字节映射是只将寄存器的高字节放入网关内存缓冲区中；低字节映射是只将寄存器的低字节放入网关内存缓冲区中。

扫描方式：有两种扫描方式，快速扫描和慢速扫描，适应用户对不同的命令的快速扫描或慢速扫描的要求。慢速扫描等于快速扫描乘以扫描比率（在“子网”设置界面中设置）

5.4.5 注释视图

注释视图显示相应配置项的解释。如配置内存映射起始地址时，注释视图显示如下：



5.5 冲突检测

用于检测“内存映射数据”是否有冲突，若发现冲突的情况，可及时做调整。视图显示如下：



5.5.1 命令列表操作

在命令列表视图显示所有配置的命令，每条命令前的选中框，用于在内存映射区检查该条命令所占内存映射位置。单击某条命令，使选中框打勾，在内存映射区会显示相应命令所占空间位置，再次单击该命令，去掉选中框勾，命令不在映射区显示所占空间。该功能可用于命令间内存映射区的冲突检测。



5.5.2 内存映射区操作

内存映射区分输入区域和输出区域。

输入映射地址从 0x0000～0x3FFF；

输出映射地址从 0x4000～0x7FFF。

每个方格代表一个字节地址。

绿色：读命令在输入映射区显示，无冲突时呈绿色；

黄色：写命令当地址映射区位于输入区，无冲突时呈黄色；

蓝色：当地址映射区位于输出区，无冲突时呈蓝色。

红色：在输入区或输出区，不同命令占用同一字节地址，该字节区域呈红色。



对于位操作指令，以上色格显示含义同样适用。

单击输入输出区域方格，该方格对应字节的各个位显示是否被占用，如下图所示：



5.6 硬件通讯

硬件通讯菜单项如下：

5.6.1 串口配置

本软件自动扫描系统可用串口，并在串口列表中列出可用串口。修改完所有设置项后，按“确定”保存设置。

备注：除端口号以外，其余参数为固定数值：19200，无，8，1。



5.6.2 上载配置

选择上载配置，将网关配置信息从设备上载到软件中，显示界面如下：



备注：在上载配置之前，请先检查“串口配置”中端口号是否为正在使用的串口。

5.6.3 下载配置

选择下载配置，将配置好的网关信息下载到网关设备，显示界面如下：



备注 1：在下载配置之前，请先检查“串口配置”中端口号是否为正在使用的串口。

备注 2：在下载之前，请先确认所有的配置已经完成。

5.7 加载和保存配置

5.7.1 保存配置工程

选择“保存”，可以将配置好的工程以.chg 文档保存。



5.7.2 加载配置工程

选择“打开”，可以将以保存的.chg 文件打开。



5.8 EXCEL 文档输出

Excel 配置文档输出有助于用户查看相关配置。

选择文档输出，将配置信息输出到 Excel 文档保存，选择合适的路径，如下所示：



双击打开.xls 文件，分为“命令列表”，“现场总线”，“子网”三个部分。

子网：Modbus 子网参数，如下图所示：



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	端口号	协议类型	波特率	数据位	奇偶校验	停止位	从站地址	传输模式	响应等待	轮询延时	轮询模式	脉冲输出	扫描比率
2	1	Modbus主站	19200	8	无	1		RTU	300	0	逢变输出		10
3													

命令列表：Modbus 命令列表，如下图所示：

Microsoft Excel - PM-120.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	序号	从地址	命令号	起始地址	数据个数	字节数	映射地址	位偏移量	扫描周期
2	1	1	3	0	10		0H		快速扫描
3	2	1	16	0	10	20	4000H		快速扫描
4									
5									
6									

现场总线：总线类型和相关参数，如下图所示：

Microsoft Excel - 1.xls

	A	B	C	D	E	F
1	总线类型	地址	通讯波特率	输入字节数	输出字节数	输入数据双误清零
2	Profibus			通过Step7组态设置	通过Step7组态设置	开启
3						

六、Modbus 主站工作原理

PM-125 的 Modbus 和 PROFIBUS 之间的数据转换通过“映射”关系来建立。在 PM-125 中有两块数据缓冲区，一块是 PROFIBUS 网络输入缓冲区，另一块是 PROFIBUS 网络输出缓冲区。Modbus 读取命令将读取的数据写入到网络输入缓冲区，供 PROFIBUS 网络读取。Modbus 写寄存器类的命令从网络输出缓冲区取数据，通过写命令输出到相应的 Modbus 设备。



用户可以配置 **48** 条命令，每条命令可以一条 Modbus 命令读取一组连续的 Modbus 寄存器。

七、Step7 如何读写网关数据

PM-125 支持的长度完整的数据块如下所示：

2 Words Input Consistent

4 Words Input Consistent

2 Words Output Consistent

4 Words Output Consistent

在 Step7 编程时须采用打包式发送与接收。打包式发送与接收主要用到 SFC15（打包发送）和 SFC14（打包接收）。



SFC14



SFC15

PM-125 支持的字完整的数据块如下所示：

4 Words Input，4 Words Output

8 Words Input，8 Words Output

16 Words Input，16 Words Output

32 Words Input，32 Words Output

64 Words Input，64 Words Output

1 Word Input

8 Words Input

1 Word Output

8 Words Output

在 Step7 编程时可以使用 MOVE 指令对数据进行读写。

PM-125 支持的字节完整的数据块如下所示：

Status/Control(Optional)

1 Byte Input

1 Byte Output

在 Step7 编程时可以使用 MOVE 指令对数据进行读写。

八、安装

8.1 机械尺寸

尺寸： 100mm（长）×70mm（宽）×25mm（深）



8.2 安装方法

35mm DIN 导轨安装





九、运行维护及注意事项

- ✧ 模块需防止重压，以防面板损坏。
- ✧ 模块需防止撞击，有可能会损坏内部器件。
- ✧ 供电电压控制在说明书的要求范围内，以防模块烧坏。
- ✧ 模块需防止进水，进水后将影响正常工作。
- ✧ 上电前请请检查接线，有无错接或者短路。

十、可选附件介绍

RS25——RS232/RS485 隔离转换器

RS25 为泗博公司的产品，是一款 RS232/RS485 隔离转换器。

功能：RS-25 实现了 RS232 和 RS485 总线间的通信转换，使两种总线之间能正常传输数据。

特点：带 3000V 光电隔离，适用于环境多变的工业现场。

详情见公司网站www.sibotech.net

附录 A：用 STEP 7 设置 PROFIBUS-DP

以下说明怎样使用 STEP7 软件去设置 PM-125
首先，把我们提供的产品相关 *.gsd 文件复制到以下路径：***Step7\S7data\gsd***

1. 打开 SIMATIC Manager ；如图 1：



图 1

2. 在 File->New, 新建一个文件，如图 2：



图 2

3. Insert->Station->SIMATIC 300 Station.，如图 3：



图 3

4. 打开 S7 PLC 硬件设置

SIMATIC 300(1)->Hardware，双击，如图 4



图 4

5．在菜单中选择 Option→Update Catalog，在 Device 目录中更新 GSD



图 5

6. 您可以在这里找到您注册的设备，右侧窗口/Profibus DP/Additional Field Devices/Converter/PM125/，如图 6 所示



图 6

7. 设定 PLC rack，双击“Hardware Catalog\SIMATIC 300\RACK-300\Rail”，如图 7 所示



图 7

8. 设定 CPU 模块，选择对应的设备类型和所占用的槽位；

9. 创建 Profibus-DP 网络，设置 Profibus-DP：New->Network settings，选择 DP，选择一个波特率如 187.5Kbps，然后“OK”. 双击它；如图 8



图 8

10. 选择 Profibus Master station 地址，如图 9：



图 9

11. 将从站 PM-125 配入到 PROFIBUS 网络配置当中，并将输入输出数据块映射到 S7-300 或者其它控制器的内存当中。如图 10：



图 10

操作中分为两步，第一步将 PM-125 图标，拖到左上方网络配置中，拖到 Profibus-DP 总线之上，鼠标会变化形状，表示可以放入了。第二步是将数据块拖动到左下方数据映射表格中，表格会变成绿色，说明可以放入，使相应字节映射到 PLC 内存。

注意 1：当需要字完整时，将数据块拖动到左下方表格中需注意字完整数据块的放置位置，即该位置必须与在 GT-123 配置软件中需要字完整数据对应的网关内存区相对应。

注意 2：PROFIBUS-DP 从站的地址要与配置按扭的设置一致！

12. 编译，然后下载到 PLC，完成配置。

附录 B：Modbus 协议

Modbus-RTU 协议:
说明：与本产品通讯的设备必须带有 Modbus 接口，同时设备 Modbus 协议必须符合下面的规定，本公司提供用户定制服务。

1.协议概述
物理层：传输方式：RS485
通讯地址：0-247
通讯波特率：可设定
通讯介质：屏蔽双绞线
传输方式：主从半双工方式
协议在一根通讯线上使用应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。
协议只允许在主计算机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换，这就不会在使它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

一个数据帧格式：
1 位起始位，8 位数据，1 位停止位。
一个数据包格式

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。
当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应。

地址（Address）域
地址域在帧的开始部分，由 8 位（0～255）组成，这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能（Function）域
功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1－1 列出了所有的功能码、它们的意义及它们的初始功能。

表 1－1 功能码

代码	意义	行为
03	读数据	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
06	预置单寄存器	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中
16	预置多寄存器	放置特定的二进制值到一系列多寄存器中

数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

[注] 发送序列总是相同的 – 地址、功能码、数据和与方向相关的出错校验。

错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧中的 8 位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。

在生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，知道执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节与寄存器材的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。

把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）。

如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。

2．应用层功能详解

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如图 2－1 所示的格式，（数字为 16 进制）。

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校对验码低字节	校对验码高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2－1 协议例述

读数据（功能码 03）
查询
图 2－2 的例子是从 03 号从机读 3 个采集到的基本数据 U1,U2,U3, U1 的地址为 0001H, U2 的地址为 0002H, U3 的地址为 0003H,

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校对验码低字节	校对验码高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2－2 读 Uca 和 Ia 的查询数据帧

响应
响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。
图 2－3 的例子是读取 U1,U2,U3 的响应。

地址	功能码	变量的总字节数	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	校对验码低字节	校对验码高字节
03H	03H	06H	01H	7CH	01H	7DH	01H	7CH	F9H	9BH

图 2－3 读 U1,U2,U3 的响应数据帧

2．2 预置多寄存器（功能码 10）
查询
功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，设备可从任何地址开始设置最多 16 个变量的值。控制器是以动态扫描方式工作的，任何时刻都可以改变寄存器内容。
图 2-4 是修改 3 号从站设备的负载监控 1 和负载监控 2 的动作及延时时间的设定值，其中负载监控 1 的动作设定值地址为 2AH，延时时间的设定值为 2BH，负载监控 2 的动作设定值地址为 2CH，延时时间的设定值为 2DH。

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	变量的总字节数	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	校对验码低字节	校对验码高字节
03H	10H	00H	2AH	00H	04H	08H	07H	D0H	00H	0AH	07H	0D0H	00H	0AH	25H	7CH

图示 2-4 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值

响应

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校对验码低字节	校对验码高字节

03	10H	00H	2AH	00H	04H	EBH	8DH

图示 2-5 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值的响应

2．3 预置单寄存器（功能码 06）

查询

功能码06允许用户改变单个寄存器的内容，DAE系统内部的任何单寄存器都可以使用此命令来改变其值。既然仪器是以动态扫描方式工作的，任何时刻都可以改变单寄存器内容。

下面的例子是请求 03 号从机修改过载动作设定值 Ir1，Ir1 地址是 002EH.

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量值高字节	变量值低字节	校对验码低字节	校对验码高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-6 修改过载动作设定值 Ir1

响应

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量值高字节	变量值低字节	校对验码低字节	校对验码高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-7 修改过载动作设定值 Ir1